

AVISOS E PRECAUÇÕES Leia atentamente esta informação de segurança e guarde este documento para futura referência. Sempre poderá encontrar artigos de ajuda e apoio ao cliente em <https://nanoleaf.me/support>. Este produto Nanoleaf® não foi concebido, certificado ou destinado para a sua utilização em: Saídas de emergência, luzes de emergência ou outros casos de uso que envolvam sistemas cruciais para a segurança das pessoas; Áreas exteriores, independentemente das condições meteorológicas; Regiões ou países diferentes daqueles para os quais foi destinado ou certificado. Quando utilizar este produto Nanoleaf: Não abra ou desmonte o dispositivo, pois isso irá invalidar a garantia e tornará perigosa a utilização do produto. O cabo flexível e a alimentação elétrica não podem ser substituídos por qualquer outro produto de terceiros. Se o cabo for danificado, será necessário substituir o controlador e a alimentação elétrica por equipamento original fabricado pela Nanoleaf®. Utilizar um componente de substituição não aprovado iria invalidar a garantia e poderá representar um perigo grave para a segurança. Use apenas o controle fornecido ou específico por estas instruções para controlar a lâmpada. A lâmpada deste dispositivo não funcionará corretamente quando conectada a um dimmer padrão (incandescente) ou controle de escurecimento. A disponibilidade e o desempenho de determinados recursos dependem do serviço, do dispositivo e da rede e podem não estar disponíveis em todas as áreas. Todos os recursos, funcionalidades e especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso ou obrigação. As fontes de luz ou o equipamento de controle separado não devem ser usados em outras aplicações combinadas. A fonte de luz deste dispositivo não é substituível. Quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída. Este produto Nanoleaf destina-se principalmente a uso decorativo, com função de saída RGBW que pode escurecer.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO Não limpe o dispositivo com líquidos ou sprays quando estiver conectado à energia. Limpe com um pano macio e seco e não use produtos de limpeza agressivos. Gerencie de acordo com as leis de descarte em sua área.

WI-FI/RF O funcionamento normal do seu dispositivo não permite uma utilização com uma distância inferior a 20 cm. A antena está fixada ao dispositivo e não pode ser trocada pelo utilizador final.

Eliminação do produto antigo: O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo estiver afixado a um produto, significa que o produto é abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/EU. Por favor informe-se sobre o seu sistema local de recolha para produtos elétricos e eletrónicos. Por favor aja em conformidade com as suas leis locais e não deite os seus produtos usados para o lixo normal. A eliminação correta do seu produto usado ajudará a impedir as consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.