

AVISOS E CUIDADOS Leia estas informações de segurança com atenção e guarde este documento para referência futura. Este produto FANTAQI® não foi projetado, certificado nem destinado ao uso em: locais fechados que limitam o fluxo de ar e/ou retêm calor. O produto destina-se a temperaturas ambientes de 0 a 40°C e humidade relativa <95%; saídas de emergência, iluminação de emergência ou outros casos de uso que envolvam sistemas críticos para a segurança humana; em conjunto com dispositivos de terceiros que não são aprovados pela FANTAQI® para uso com produtos FANTAQI®; locais ou casos de uso onde haja risco de choque elétrico; áreas externas, independente das condições climáticas; condições molhadas ou húmidas; ambientes excessivamente quentes que ficam consistentemente acima de 40°C por longos períodos de tempo (por exemplo: perto de fornos, aquecedores, secadoras de roupas); áreas excessivamente húmidas; regiões ou países diferentes daqueles para os quais o produto foi destinado e certificado para venda. Ao usar este produto FANTAQI®: Não abra ou desmonte o dispositivo, pois isso anulará a garantia e tornará o produto inseguro para uso. Enquanto estiver conectado à alimentação elétrica do produto, as tensões de linha estarão presentes na fonte de alimentação, unidades modulares, conectores, portanto, não coloque objetos metálicos ou condutores perto de contactos metálicos expostos em qualquer componente. Desconecte a fonte de alimentação da fonte de alimentação antes de desmontar o produto. Não permita que crianças pequenas operem este dispositivo sem a supervisão de um adulto. Este dispositivo contém peças pequenas que podem representar risco de asfixia para crianças pequenas. Cabos soltos ou pendurados podem causar risco de emaranhamento para crianças pequenas. Não deixe os cabos pendurados ou soltos no chão para ajudar a evitar tropeços em acidentes. Não limpe o dispositivo com líquidos ou sprays quando estiver conectado à energia. Limpe o dispositivo com um pano macio e seco e não use produtos de limpeza agressivos. Não pise em nenhuma parte do aparelho, pois isso poderá quebrá-lo. Não mergulhe nenhuma parte do dispositivo em água nem exponha qualquer parte do dispositivo à água. Não conecte o produto a nenhum conector ou dispositivo que não seja o equipamento original fabricado pela FANTAQI®. Não perfure nenhuma parte do dispositivo com objetos pontiagudos, pois isso fará com que o dispositivo deixe de funcionar conforme projectado e pode representar um risco à segurança. Estão disponíveis soluções opcionais de montagem segura para esses casos de uso, às vezes por meio de acessórios adicionais oferecidos para compra separadamente. A garantia NÃO COBRE danos causados por queda de dispositivos. O cabo flexível e a fonte de alimentação não podem ser substituídos por outros produtos de terceiros. Se o cabo estiver danificado, todo o controlador e fonte de alimentação só deverão ser substituídos por equipamentos originais fabricados pela FANTAQI®. O uso de qualquer componente de substituição não aprovado anulará a garantia e poderá representar um sério risco à segurança. Este produto FANTAQI destina-se principalmente ao uso decorativo, com função de saída RGBW que pode diminuir a intensidade.