


Este documento foi traduzido por máquina a partir de inglês (/en/mt/manual/420-89#!original)

Guia rápido

Visão geral




Acessórios:




Antes de usar:




Remove a tampa de proteção.



Desparafuse a tampa na parte inferior da Tocha.



Coloque a bateria no Tocha.




Aparafuse a tampa na parte inferior da Tocha.




Sandberg
ACTIVE

Guia rápido

Carregar Powerbank




Carregar dispositivo



Guia rápido

Torch



ferramenta de emergência

