

1. Não exponha o dispositivo a temperaturas abaixo de  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$ ) ou acima de  $35^{\circ}\text{C}$  ( $95^{\circ}\text{F}$ ). 2. Não exponha o dispositivo a chamas, mergulhe-o em água ou exponha-o à chuva, pois isso danifica o dispositivo. 3. Sempre verifique se há danos no dispositivo, cabos ou outros acessórios antes de usar o dispositivo. Se estiver danificado, não use o dispositivo. 4. Não tente desmontar, modificar ou usar objectos pontiagudos para danificar o dispositivo de nenhuma forma, pois isso pode causar danos sérios e anular a garantia. 5. Não exponha o dispositivo a líquidos corrosivos ou alta humidade, pois eles danificarão seriamente o dispositivo e anularão a garantia.