Eve Energy Strip

Guia de instalação rápido

Instruções de segurança

- Não ligue equipamentos a esta tomada se as instruções desse equipamento proibem a utilização de uma tomada controlada remotamente (por exemplo equipamentos que seguem a norma EM 60335-2-9 como grelhadores, torradeiras e outros pequenos electrodomésticos portáteis ou electrodomésticos com elementos de aquecimento como fornos, aquecedores, etc.).
- Não ligue a esta tomada equipamentos que radiem calor e que possam queimar os materiais que lhe estão próximos (por exemplo aquecedores de radiação, aquecedores portáteis, lâmpadas portáteis, candeeiros de mesa, etc.).
- Tenha em atenção que os equipamentos podem ser movidos por animais, pessoas da limpeza ou outras pessoas que não sabem das funcionalidades desta tomada.
- A ligação/instalação deste produto deverá ser feita num local onde será fácil controlá-lo remotamente e desligá-lo.
- Não tape o equipamento quando em uso.
- Desligue-o da corrente apenas quando não tem mais nada lá ligado. **Não ligue em série.**
- Devido ao nível de energia extremamente elevado da trovoada, a protecção absoluta dos equipamentos não pode ser garantida.

Especificações

- Corrente total: 16A, 230V (3680 W)
- Protecção de sobre-voltagem: 264V
- Protecção de sobre-corrente: 16.2A
- Quebra de circuito térmica: 16A
- Comprimento do cabo: 188 – 196 cm

1

Ligue o Eve Energy Strip a uma tomada.

Potência máxima: 2500 W. Use apenas no interior.

2

Faça download da app Elgato Eve na App Store.

3

Abra a aplicação Elgato Eve e adicione o acessório. A aplicação dará indicações de como o configurar.

Se já tem mais acessórios configurados na aplicação, vá a Settings e adicione o Eve Energy Strip.

Funcionamento

Controle o Eve Energy Strip através da app, por comandos Siri ou usando os botões no produto.

Protecção contra sobrecargas

O LED branco está sempre aceso para indicar que a protecção contra sobrecargas está a funcionar.

Se for detectada uma sobrecarga o fusível lateral será ejectado e o LED branco apagase.

Para voltar a funcionar, desligue o Eve Light Strip e volte a colocar o fusível

Reset

Pressione os botões 1 e 3 durante 10 segundos.