

Nokia Go

Guia de instalação rápido

Instruções de segurança

Este produto não é um equipamento médico e não deverá ser usado para diagnosticar ou tratar qualquer condição médica.

Utilização e arrumação

- Use-o com temperaturas entre -10°C e 45°C.
- Quando não o utilizar, guarde-o num local limpo e seco ente -20°C e 85°C.
- Evite mudanças bruscas de temperatura.
- Evite choques físicos, térmicos ou outros. Poderão danificar o equipamento interna ou externamente.
- Mantenha o produto e os seus acessórios fora do alcance das crianças, pois contém peças pequenas.

Reações cutâneas

- Não use a pulseira demasiado apertada, pois poderá causar reações cutâneas.
- Mantenha a pulseira seca para evitar reações cutâneas.
- Recomendamos a limpeza da pulseira regularmente para evitar irritação ou comichão. Terá mais riscos de reações cutâneas se tiver asma, alergias ou eczema.
- Recomendamos a limpeza da pulseira após exercícios físicos longos (mais de 2 horas).
- Se começar a ter reações cutâneas, é recomendável que deixe de usar o produto no pulso e passe a usar o clip. Se a reação não passar passados alguns dias sem usar a pulseira, recomendamos que contacte um dermatologista.

Resistência à água

- O Nokia Go resiste à pressão até 50m de profundidade. Assim, poderá lavar louça, nadar ou molhar-se. No entanto, não o deverá usar para fazer mergulho.
- Não retire a tampa traseira quando está debaixo de água.
- Evite exposições longas a água salgada. Passe-o por água fresca depois de nadar em água salgada.
- Evite exposição a químicos como solventes, detergentes, perfumes ou cosméticos. Poderão danificar o sensor ou os acessórios.
- Evite atmosferas extremas (ex: sauna, banhos de vapor)
- O desgaste dos materiais pode alterar a resistência à água. A resistência à água não pode ser permanentemente garantida.
- Garanta que fecha bem a tampa traseira quando substituir a pilha.

Conteúdo

- (1) Nokia Go
- (2) Pilha CR2032 (já colocada)
- (3) Clip
- (4) Ferramenta de abertura da tampa
- (5) Pulseira
- (6) Guia de instalação

Instalação

No seu smartphone ou tablet, vá a go.withings.com e siga as instruções no ecrã.

Utilização

O Nokia Go detecta automaticamente se está a andar, correr, nadar ou dormir.

No ecrã poderá ver o seu progresso, de acordo com o que definiu na aplicação.

Carregando no ecrã, poderá ver as horas.

Para substituir a pilha, use a ferramenta de abertura que vem com o produto. Depois de substituída a pilha, volte a fechar a tampa. Tenha cuidado para não perder o anel de borracha na extremidade da tampa que garante a resistência à água.

Colocação

Poderá usar no pulso com a pulseira incluída (ideal para natação e deteção de sono).

Poderá usar com o clip dentro de um bolso da roupa.

Poderá usar como um porta-chaves e colocá-lo dentro do bolso.